

Se till att inget blockerar termostaten t.ex. gardiner och skapar en annan innemiljö för termostaten.



Elementen och rören borde vara ungefär samma temperatur. Om elementen är kall på övre sidan och varm nedre så måste man ventileras den.

Vrida  
termostaten till  
max







Lyfta låset

Vrida ringen och dra  
ut termostaten







Pinnen borde röra sig fram och tillbaka när man trycker på den. Slå försiktigt på pinnen med en skiftnyckel eller liknande om den har fastnad.





Dra ut metal  
delen lite  
grann och  
vrida för att  
justera inner  
termostaten  
om inget  
annat  
fungerade.

